

G17

Infraroodbediening

TURBO functie

Druk op voor een snelle koeling of verwarming. In verwarmingsmodus zal de kamertemperatuur snel stijgen, in drogen of koelmodus dalen. De ventilatiesnelheid zal toenemen tot maximale snelheid. Nogmaals drukken om de turbofunctie uit te schakelen of na 20 min schakelt de TURBO functie automatisch uit. Temperatuur en ventilatiesnelheid komen terug op hun laatst ingestelde waarde.

Selectie van de temperatuur

Druk op + of - om de gewenste kamer-temperatuur te selecteren, en de selectie-temperatuur te verhogen of verlagen. Het instelbereik bedraagt 16°C tot 30°C. Druk gelijktijdig + en - in om de selectie-temperatuur om te schakelen van °C naar °F.

Selectie van de Nachtmodus (SLEEP)

Druk op (SLEEP) om de nachtmodus te activeren. Deze functie is enkel beschikbaar in de Koelen, Warmen & AUTO modus. Wanneer de koelmodus geactiveerd werd, zal de geselecteerde temperatuur 0,5°C stijgen na 30 min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur. Wanneer de warmtepomp modus geactiveerd wordt, zal de geselecteerde temperatuur 0,5°C dalen na 30 min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur.

Selectie inschakeltijd (ON TIMER)

Druk op 'SET', dit zal de 'ON TIMER' klok activeren. Programmeer de gewenste inschakeltijd door onderbroken op 'SET' te drukken. Indien de klok om 7u30 geprogrammeerd is, dan zal de unit om 7u30 in werking treden. Druk op 'CANCEL' om de programmatie ongedaan te maken.

Persoonlijke instellingen bewaren

Hou de toets 3s ingedrukt tot P1 knippert. Druk nogmaals om te wisselen tussen P1 en P2. Stel uw persoonlijke instellingen in, laat de bediening voor 4s ongedeed zodat uw instellingen bewaard worden. Druk opnieuw om P1 te activeren, Druk op een willekeurige toets om deze functie uit te schakelen.



Transmissiebron

Het venster vanwaar het infrarood signaal naar de unit verzonden wordt.

Indicatie - transmissiesignaal

Knippert om te bevestigen dat de gegevens naar de unit verzonden zijn.

AAN/UIT toets

Druk 1 x op om de unit te starten. Druk nogmaals op om de unit uit te schakelen

Ventilatiesnelheid

Druk op de tot de gewenste snelheid bereikt is (3 snelheden) (AUTO) ventilatiemode: Hoe dichter bij de temperatuur, hoe trager de ventilator gaat draaien.

Werkingsmodus

Druk op (MODE) om het modus type te selecteren. Voor "alleen koelen" zijn de beschikbare modussen: Koelen, Drogen, Ventileren. Voor "warmtepompen" zijn de beschikbare modussen: Auto, Koelen, Drogen, Ventileren, Warmen

Automatisch luchtuitblaas (SWING)

Druk op 'SWING' om de automatische lucht-uitblaasfunctie te activeren. Om de lucht naar een specifieke richting te laten blazen, druk zolang op 'SWING' voor de juiste positie van het uitblaasrooster. Druk nogmaals op 'SWING' om deze te positioneren.

Ionizer instellingen (optioneel)

Druk op om de Ionizer functie te activeren. Druk nogmaals om de ionizer functie uit te schakelen.

Selectie van de uitschakeltijd (OFF TIMER)

Druk op 'SET' knop om de 'OFF TIMER' klok te activeren. Programmeer de gewenste uitschakeltijd door onderbroken op 'SET' te drukken. Indien de klok om 7u30 geprogrammeerd is, dan zal de unit om 7u30 uitgeschakeld worden. Druk op 'CANCEL' om de programmatie ongedaan te maken.

Klokinstelling (CLOCK)

AM = Voormiddag
PM = Namiddag
(-) of (+) ingedrukt houden om de juiste tijd in te stellen.