

SLM

Bedrade bediening

- 1 **Infraroodontvanger**
(Sensor voor AC5300)
- 2 **Ventilatiesnelheid (FAN)**
Druk deze toets in tot de gewenste ventilatiesnelheid bereikt is. Laag > Middel > Hoog > Auto (LOW > MED > HI > AUTO)
Selectie AUTO
De ventilatiesnelheid zal automatisch geselecteerd worden in functie van het verschil tussen de gevraagde temperatuur en de ruimtetemperatuur.
- 3 **Temperatuur**
Toont de ingestelde temperatuur.
- 4 **Selectie van de temperatuur**
Hiermee wordt de gewenste temperatuur ingesteld. Druk de toetsen in om de temperatuur hoger of lager in te stellen. (16°C tot 30°C)
- 5 **Tijdstelling (TIMER)**
Druk deze toets in om de airco aan of uit te zetten na een ingestelde tijd (van 1 tot 15 uur). Om deze functie uit te zetten, houdt u de toets ingedrukt tot het symbool op de display verdwijnt. (Opgelet: Dit is geen 24h/24h klok!)
- 6 **Automatische luchtuitblaas (SWING)**
Deze functie laat een gelijkmatige luchtstroomverdeling toe in de ruimte.
- 7 **AAN/UIT toets**
Druk 1 x op om de unit te starten. Druk nogmaals op om de unit uit te schakelen.
- 8 **Selectie van de nachtmodus (SLEEP)**
Deze functie is alleen actief in koelen of verwarmen. Als deze toets ingedrukt wordt in koeling modus, zal de ingestelde temperatuur 0,5°C stijgen na 30 minuten, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur. (Het omgekeerde geldt bij warmte modus)



- 9 **Werkingsmodus**
Druk deze toets in tot de gewenste modus bereikt is.
Koel > Ventilatie > Ontvochtiging > Warm > Auto
AUTO mode : (alleen bij warmtepomp) De AUTO modus is geactiveerd als de HEAT en COOL LED's samen branden (1 van beide LED's knippert naargelang men koelt of verwarmt). Schakelt automatisch om van koelen naar verwarmen en vice versa in functie van de ingestelde temperatuur.
- 10 **TURBO functie**
Druk op voor een snelle koeling of verwarming. In verwarmingsmodus zal de kamertemperatuur snel stijgen, in drogen of koelmodus dalen. De ventilatiesnelheid zal toenemen tot maximale snelheid. Nogmaals drukken om de turbofunctie uit te schakelen of na 20 min schakelt de TURBO functie automatisch uit. Temperatuur en ventilatiesnelheid komen terug op hun laatst ingestelde waarde.
- 11 **Quiet functie**
De ventilator zal op heel lage snelheid draaien waardoor het toestel quasi onhoorbaar is.



AC5300

Infrarood afstandsbediening voor SLM 3
Niet compatibel met SLM 8



De bediening SLM8 kan bediend worden door de infrarood afstandsbediening GS01 en G17.