

G17

Télécommande infrarouge

TURBO

Presser pour un refroidissement ou réchauffement très rapide. En mode chaud la température augmente très vite, en mode froid et déshumidification la température diminue très vite. La vitesse de ventilation va augmenter jusqu'au maximum. Presser à nouveau pour annuler la fonction. Après 20min de fonctionnement la fonction TURBO s'annule automatiquement. La température et la vitesse de ventilation reviennent à leur dernier point de consigne.

Sélection de la température

Presser + ou - pour sélectionner la température d'ambiance souhaitée et pour augmenter ou diminuer celle-ci. Plage de réglage: 16°C à 30°C. Presser + et - simultanément pour passer de l'affichage en °C à l'affichage °F et vice versa.

Fonction nuit (SLEEP)

Presser (SLEEP) pour activer le mode nuit. Cette fonction n'est disponible que dans les Modes froid, chaud et Auto. Lorsque cette fonction est activée en mode froid, la température augmentera de 0.5°C après 30 min., de 1°C après 1 heure et de 2°C après 2 heures. Lorsque cette fonction est activée en mode chaud, la température diminuera de 0.5°C après 30 min., de 1°C après 1 heure et de 2°C après 2 heures.

Sélection minuterie (ON TIMER)

Presser (SET), cela activera la fonction minuterie (ON TIMER). Programmer l'heure de mise en route désirée en pressant (SET). Si, par exemple vous indiquez 7h30, l'unité se mettra en route à 7h30. Presser (CLR) pour annuler la programmation.

Réglage personnalisé

Tenir enfoncé pendant 3s; P1 clignotera. Presser à nouveau pour commuter entre P1 et P2. Effectuer le réglage désiré, et ne presser aucune touche pendant 4s; le réglage sera mémorisé. Presser une fois pour activer le réglage P1; presser de nouveau pour commuter entre P1 et P2. Presser sur n'importe quelle touche pour désactiver le réglage personnalisé.

Source de transmission

Fenêtre par laquelle le signal infrarouge est transmis.

Indication de la transmission du signal

Clignote pour confirmer que les données sont transmises à l'appareil.

Marche / Arrêt

Presser 1 x pour démarrer. Presser à nouveau sur le bouton pour éteindre l'unité.

Vitesse de ventilation

Presser jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte: 3 vitesses+AUTO mode de ventilation automatique. Plus la température se rapproche du point de consigne plus le ventilateur tournera lentement

Mode de fonctionnement (MODE)

Presser (MODE) pour sélectionner

- En mode froid: Froid, Déshumidification, Ventilation
- En mode pompe à chaleur: Auto, Froid, Déshumidification, Ventilation, Chaud.

Balayage automatique (SWING)

Presser (SWING) pour activer la fonction balayage automatique. Pour laisser souffler l'air dans une direction bien spécifique, activer la fonction SWING, et attendre que le volet se trouve dans la position désirée, presser alors à nouveau le bouton SWING pour le bloquer.

Réglage ionisateur (en option)

Enfoncer la touche active la fonction ionisateur. Presser de nouveau pour désactiver la fonction.

Minuterie d'arrêt (OFF TIMER)

Presser (SET); cela activera la fonction minuterie (OFF-TIMER). Programmer l'heure d'arrêt désirée en pressant (SET). Si par exemple vous indiquez 7h30, l'unité s'arrêtera à 7h30. Presser (CLR) pour annuler la programmation.

Réglage de l'horloge (CLOCK)

AM = Avant-midi
PM = Après-midi
Presser (-) ou (+) pour régler l'heure exacte.

