

GS01

Télécommande infrarouge

Sélection de la température

Presser + ou - pour sélectionner la température d'ambiance souhaitée et pour augmenter ou diminuer celle-ci. Plage de réglage: 16°C à 30°C. Presser + et - simultanément pour passer de l'affichage en °C à l'affichage °F et vice versa.

TURBO

Presser pour un refroidissement ou réchauffement très rapide. En mode chaud la température augmente très vite, en mode froid et déshumidification la température diminue très vite. La vitesse de ventilation va augmenter jusqu'au maximum. Presser à nouveau pour annuler la fonction. Après 20min de fonctionnement la fonction TURBO s'annule automatiquement. La température et la vitesse de ventilation reviennent à leur dernier point de consigne.

Vitesse de ventilation

Presser jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte: 3 vitesses+AUTO mode de ventilation automatique. Plus la température se rapproche du point de consigne plus le ventilateur tournera lentement

Fonction nuit (SLEEP)

Presser (SLEEP) pour activer le mode nuit. Cette fonction n'est disponible que dans les Modes froid, chaud et Auto. Lorsque cette fonction est activée en mode froid, la température augmentera de 0.5°C après 30 min., de 1°C après 1 heure et de 2°C après 2 heures. Lorsque cette fonction est activée en mode chaud, la température diminuera de 0.5°C après 30 min., de 1°C après 1 heure et de 2°C après 2 heures.

Sélection minuterie (ON TIMER)

Presser (SET), cela activera la fonction minuterie (ON TIMER). Programmer l'heure de mise en route désirée en pressant (SET). Si, par exemple vous indiquez 7h30, l'unité se mettra en route à 7h30. Presser (CLR) pour annuler la programmation.

Source de transmission

Fenêtre par laquelle le signal infrarouge est transmis.

Indication de la transmission du signal

Clignote pour confirmer que les données sont transmises à l'appareil.

Marche / Arrêt

Presser 1 x pour démarrer. Presser à nouveau sur le bouton pour éteindre l'unité.

Fonction silencieuse (QUIET)

Le ventilateur tournera très lentement pour obtenir une fonction presque inaudible.

Balayage automatique (SWING)

Presser (SWING) pour activer la fonction balayage automatique. Pour laisser souffler l'air dans une direction bien spécifique, activer la fonction SWING, et attendre que le volet se trouve dans la position désirée, presser alors à nouveau le bouton SWING pour le bloquer.

Mode de fonctionnement (MODE)

Presser (MODE) pour sélectionner

- En mode froid: Froid, Déshumidification, Ventilation
- En mode pompe à chaleur: Auto, Froid, Déshumidification, Ventilation, Chaud.

Minuterie d'arrêt (OFF TIMER)

Presser (SET); cela activera la fonction minuterie (OFF-TIMER). Programmer l'heure d'arrêt désirée en pressant (SET). Si par exemple vous indiquez 7h30, l'unité s'arrêtera à 7h30. Presser (CLR) pour annuler la programmation.

Réglage de l'horloge (CLOCK)

AM = Avant-midi
PM = Après-midi
Presser (-) ou (+) pour régler l'heure exacte.

