

SLM

Télécommande câblée

- 1 **Récepteur infrarouge**
(pour AC5300)
- 2 **Vitesse de ventilation (FAN)**
Presser ce bouton jusqu'à ce que la vitesse de ventilation souhaitée soit atteinte.
Basse > Moyenne > Haute > Auto
Auto: La vitesse de ventilation sera automatiquement sélectionnée en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante.
- 3 **Température**
Affiche la température de consigne.
- 4 **Réglage de la température**
Ces touches permettent de régler la température désirée en augmentant ou en diminuant la température de consigne. Plage de réglage (16°C à 30°C).
- 5 **Minuterie (TIMER)**
Cette touche permet le démarrage ou l'arrêt de l'appareil après une durée programmée (de 1 à 15 heures). Pour désactiver cette commande, maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le symbole disparaisse de l'écran.
(attention: ceci n'est pas une horloge 24H/24H)
- 6 **Balayage automatique (SWING)**
Cette fonction permet une répartition uniforme de l'air dans le local.
- 7 **Marche / Arrêt**
Presser 1 x pour démarrer. Presser à nouveau sur le bouton pour éteindre l'unité.
- 8 **Fonction nuit (SLEEP)**
Cette fonction est uniquement active en mode froid ou chaud. Si l'on presse ce bouton en mode froid, la température de consigne augmentera de 0.5°C après 30 minutes, 1°C après 1 heure et 2°C après 2 heures. (en mode chaud, c'est l'inverse).



- 9 **Mode de fonctionnement (MODE)**
Presser (MODE) pour sélectionner
 - En mode froid: Froid, Déshumidification, Ventilation
 - En mode pompe à chaleur: Auto, Froid, Déshumidification, Ventilation, Chaud.
 - En mode AUTO: (uniquement en pompe à chaleur) Le mode AUTO est activé lorsque les LED HEAT et COOL sont allumés ensemble (1 des LED clignote suivant que l'on est en mode froid ou en mode chaud). L'appareil passe automatiquement du mode froid vers le mode chaud et vice versa en fonction de la température de consigne.
- 10 **TURBO**
Presser pour un refroidissement ou réchauffement très rapide. En mode chaud la température augmente très vite, en mode froid et déshumidification la température diminue très vite. La vitesse de ventilation va augmenter jusqu'au maximum. Presser à nouveau pour annuler la fonction. Après 20min de fonctionnement la fonction TURBO s'annule automatiquement. La température et la vitesse de ventilation reviennent à leur dernier point de consigne.
- 11 **Fonction silencieuse (QUIET)**
Le ventilateur tournera très lentement pour obtenir une fonction presque inaudible.



AC5300

Télécommande infrarouge pour SLM 3
Pas compatible avec SLM 8



La télécommande SLM8 est compatible avec les télécommandes infrarouge GS01 en G17.